


網戸本体のお手入れ方法



① 網戸本体の取り外し

網戸本体の下枠（または、収納枠・戸当り枠）に両手をかけ、手前方向に引っ張るとアンカープレートから枠が外れます。この時、端部から順に外すようにすると簡単です。



② 網戸本体の水洗い

柔らかいブラシ等で水をかけながら、丁寧に汚れを洗い流してください。ネットやワイヤーを傷めないように注意してください。



③ 網戸本体の再取り付け

網戸本体の収納枠裏側の縦溝と、サッシまたはLアングルに付いているアンカープレートの突起部をあわせ、強く押し込み固定します。同様に戸当り枠も固定します。最後に、収納枠と戸当り枠が完全に固定されたことを確認してください。